

## Dálkové ovládání

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.  
Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

### Popis:

Typ:D904,D905  
Počet kanálů: 1-4  
Napájení: 12V A27  
Pracovní frekvence: 433MHz  
Rozměry vysílače: 3x5,5x1,2cm  
Režim modulace: ASK  
Pracovní teplota: -10°C - 60°C  
Spotřeba: 10-12mA  
Klidový proud: 0mA  
Výkon:  $\approx$ 10mW  
Dosah: 60-100m (otevřený prostor,přijímací citlivost- 108bDm  
Kódovací čip: PT2262, EV1527, HCS301  
Okamžitý režim: Ano (po sepnutí tlačítka relé sepne a po uvolnění vypne)  
ON/Off režim: Ano (stiskem tlačítka zapne druhým stiskem vypne)  
Flip/Flop režim: Ano (1tlačítkem relé sepne, 2tlačítkem relé vypne)

### 2 kanálový dálkový ovladač



### 4 kanálový dálkový ovladač



Vysílač nakonfigurujeme do zařízení pomocí tohoto postupu:

**Okamžitý režim:** stiskněte tlačítko SW2 1x (LED dioda se rozsvítí) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídající relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

**Flip-Flop:** stiskněte tlačítko SW2 2x (LED dioda se rozsvítí) v tomto režimu 2tlačítka A,B ovládáme relé A

(při stisku tlačítka A se relé A přepne do zapnutého režimu a relé B vypne,při stisku tlačítka B se relé A vypne a zároveň se zapne relé B).

**On/Off režim:** stiskněte tlačítko SW2 3x (LED dioda se rozsvítí), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme odpovídající relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

### 1kanálový přijímač

TYP:P901



### 2kanálový přijímač

TYP:P902



### 4kanálový přijímač

TYP:P903



### Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko SW2 v přijímači, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách-hotovo. Opakujete tento postup s dalšími ovladači. Regulátor může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21 a dalších, se jich více neuloží, ale na krátkou chvíli si je pamatuje).

Vymazání ovladačů (všech) - stisknete tlačítko SW2 na ovladači po dobu 10sekund.

(LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

### Bezpečnost:

- z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů
- přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám -10°C - 60°C, silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení
- tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplívají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.