

Dálkové ovládání

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

Popis:

Typ: D908, D909, D910

Počet kanálů: 1, 2, 4

Napájení: 3V CR2016

Pracovní frekvence: 433MHz

Rozměry vysílače: 3,1x5,5x1,2cm

Režim modulace: ASK

Pracovní teplota: -10°C - 60°C

Spotřeba: 10-12mA

Klidový proud: 0mA

Výkon: 10mW

Dosah: 60-100m (otevřený prostor, přijímací citlivost- 108bDm)

Kódovací čip: PT2262, Ev1527, HCS301

Okamžitý režim: Ano (po sepnutí tlačítka refé sepne a po uvolnění vypne)

ON/Off režim: Ano (stiskem tlačítka zapne druhým stiskem vypne)

Flip/Flop režim: Ano (NE jedнокanálový) (1tlačítkem relé sepne, 2tlačítkem relé vypne)

Vysílač nakonfiguruje do zařízení pomocí tohoto postupu:

Okamžitý režim: stisknete tlačítko K1 1x (LED dioda se rozsvítí červeně) stisknutím tlačítka na spinači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

Flip-Flop: Stisknete tlačítko K1 2x (LED dioda se rozsvítí červeně) v tomto režimu dvěma tlačítky A, B ovládáme relé (při stisku tlačítka A se relé přepne do zapnutého režimu, stiskem tlačítka B se relé vypne).

On/Off režim: stisknete tlačítko SW2 3x (LED dioda se rozsvítí červeně), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

1 kanálový dálkový ovladač



2 kanálový dálkový ovladač



4 kanálový dálkový ovladač



1kanálový přijímač

TYP:P901



2kanálový přijímač

TYP:P902



4kanálový přijímač

TYP:P903



Programování ovladačů:

Stisknete tlačítko K1 v přijímači tolikrát (jednou až třikrát), který režim požadujete, LED se rozsvítí červeně, stisknete tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolníte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Opětovně zmáčknete tlačítko na ovladači, LED zabliká 4x červeně - hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21. - první padá).

Vymazání ovladačů (všech) - stisknete tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno

Bezpečnost:

- z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů
- přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám -10°C - 60°C, silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení
- tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.