

Uživatelský návod k LED ovladači stmívači RF12

PWM Stmívač světla umožňuje dálkově ovládat LED zdroje světla, které to umožňují.

Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla od 5 do 100%

Technický popis:

vstupní napětí (INPUT) 12-24VDC

výstup: (OUTPUT) 8A

12VDC/96W, 24VDC/192W 8A

pouze pro vnitřní použití



Bezpečnostní informace:

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození přijímače - výstup, na zdroj, výstup na LED.

samice - vstup

samec - výstup

Spárování ovladače s přijímačem:

Odpojte napájení od přijímače, držte prostřední tlačítko na ovladači a připojte napájení k přijímači, pásek zabliká a je spárováno.

