

Spínací hodiny 230V digitální na DIN lištu

Návod k obsluze:

Spínacím prvkem relé, jsou vhodné i pro spínání LED zdrojů.
Spínací hodiny na DIN lištu s týdenním cyklem a 10 programy.

Popis:

Časovač je v instalační krabici na DIN lištu se dvěma svorkami.
Připoj na svorkovnice 230V/50HZ - napájení obvodů (spínač obsahuje záložní baterie, pro uchování nastavených dat).

Svorkovnicí přepínacího relé - galvanicky oddělené od řídicích obvodů.

Ohřivače a podobná zařízení nedoporučujeme k připojovat časovačům.

Popis tlačítek:

- RESET: Vymaže všechna data v paměti včetně aktuálního a všech programů
- CLOCK (hodiny): Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MINUTE (týden, hodina, minuta). Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem TIMER (časovač). Aktivujte funkci letního času v kombinaci s tlačítkem MANUAL.
- TIMER (časovač): Nastavení programů kombinovaných s tlačítky WEEK, HOUR, MINUTE (týden, hodina, minuta). Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem CLOCK (hodiny).
- MANUAL: Vyběr provozních režimů časovače.
- WEEK (týden): Nastavte týden v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER (hodiny nebo časovač).
- HOUR (hodina): Nastavte hodinu v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.
- MINUTE (minuta): Nastavte minutu kombinovanou s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.
- RST / RCL: Přepíše programy nebo vyvolá přepsané programy.
- LED indikátor: Zobrazuje stav výstupního výkonu. Pokud je indikátor zapnutý, je zobrazen výstup energie. Pokud indikátor nesvítl, není k dispozici žádný výstupní výkon.

OBECNÉ INFORMACE

- 10 ON / OFF programů s krokem 1 minuty.
- Výstupní LED indikátor.
- Zobrazuje vteřiny.
- Volitelné manuální zapnutí/vypnutí.
- Volitelný režim 12/24 hodin.
- Funkce letního času.
- 16 kombinací dne nebo bloků dní k dispozici takto:

samostatně
PO - ÚT - ST - ČT - PÁ - SO - NE
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ
SO, NE
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO
PO, ST, PÁ
ÚT, ČT, SO
PO, ÚT, ST
ČT, PÁ, SO
PO, ST, PÁ, NE

Bezpečnost:

- Nepřipojujte spotřebiči, jehož zatížení překračuje 16A (max. 3 600W).
- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémními teplotami (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáležejí do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit.



Uvedení do chodu:

1. Podle pravidel zapojení zapojte časovač do běžných 230V a zapnete napájení. Chcete-li nabit záložní baterie, nechte ji přibližně 10 minut.
2. Po nabití vymaže všechny aktuální informace stisknutím tlačítka RESET ostrým předmětem, jako je pero nebo tužka.
3. Časovač je nyní připraven k použití.

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

1. Stisknete a přidržte tlačítko CLOCK a současně stisknete tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí skutečný den. Pokračujte stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE, dokud se nezobrazí aktuální hodina nebo minuta. Při nastavování lze tlačítka týden, hodina nebo minuta podržet pro rychlé posunutí vpřed.
2. Uvolněním obou tlačítek dokončíte nastavení.
3. Chcete-li resetovat nesprávný čas, opakujte výše uvedené kroky.

NASTAVENÍ PROGRAMŮ

- TIP: Zkontrolujte, zda vaše programy zajišťují, aby se nastavení nepřekrývala, zejména při použití možnosti blokování. Pokud dojde k překrývání nastavení programu, zapnutí nebo vypnutí časovače bude provedeno podle času programu, nikoli podle čísla programu. Program OFF má přednost před programem ON.
1. Stisknete tlačítko TIMER a uvolníte jej. Displej zobrazuje 1ON --. První nastavení zapnutí lze nyní provést.
 2. Stisknutím tlačítka WEEK nastavíte den nebo blok dní. Nastavte čas stisknutím tlačítka HOUR a MINUTE.
 3. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení zapnutí a přejdete do prvního nastavení vypnutí. LCD ukazuje 1OFF --. Opakováním kroku 2 dokončíte první nastavení vypnutí.
 4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení vypnutí a přejdete do druhého nastavení zapnutí. Opakujte kroky 2 a 3 a naprogramujte zbývající nastavení. Stisknutím tlačítka TIMER a přidržení po dobu 2 sekund zadejte rychlý postup.
 5. Po dokončení nastavení stisknete tlačítko CLOCK. Časovač je připraven k provozu.

PŘÍKLAD: Časovač zapne v 17:15 a vypne v 22:30 každý den

- a) Stisknete jednou tlačítko TIMER a uvolníte jej. LCD displej 1ON --.
- b) Stisknete WEEK, dokud se na LCD nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“
- c) Stisknete HOUR, dokud se na LCD displeji nezobrazí 5:00PM nebo 17:00
- d) Stisknete MINUTE, dokud se na LCD displeji nezobrazí 5:15PM nebo 17:15
- e) Stisknete znovu tlačítko TIMER a uvolníte jej. LCD displej 1OFF --.
- f) Opakujte výše uvedené kroky b, c a d, dokud LCD nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“, 10:30PM nebo 22:30.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NEBO MANUÁLNÍHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Během nastavení programu nelze měnit provozní režimy.

Stisknutím tlačítka MANUAL zobrazte:

„ON“ - připojené zařízení zůstává zapnuto.

„OFF“ - připojené zařízení zůstává vypnuto.

„AUTO“ - připojené zařízení se řídí vašim naprogramovaným nastavením časovače

Poznámka: Když je režim přepnut z „ON“ na „AUTO“, časovač zachová nastavení „ON“, dokud nebude proveden další program časovače.

12/24 HODINOVÝ REŽIM

Stisknutím tlačítka CLOCK a TIMER přepnete zobrazení času mezi 12 a 24 hodinovým režimem

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu.

Pokud je nutné časovač vyčistit, vytáhněte jej ze sítě a časovač otřete suchým hadříkem.

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla

(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Neponožujte časovač do vody ani jiné kapaliny!

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Seřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

