

Návod k led ovladači stmívači RF30A

Stmívač umožňuje dálkově ovládat LED zdroje světla.
Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla od 5 do 100%

Parametry:

INPUT vstupní napětí 12 - 24VDC 30A

OUTPUT výstup: 30A, 12V/ 360W, 24V/ 720W

Pokud ovladač nereaguje, proveďte napárování: odpojte přijímač od napájení, připojte přijímač ke zdroji, do 6s podržte na ovladači zároveň obě tlačítka šipek, připojený pásek problikne.

Můžete na 1 přijímač spárovat 2 ovladače, na 1 jeden ovladač několik přijímačů.

